



ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

РАБОТАЕМ
С 2006
ГОДА

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ЭЗМ-900

- Затирачная машина ЭЗМ-900 предназначена для обработки бетонных поверхностей на закрытых и открытых площадках. Оснащена электрическим 4,0 кВт двигателем 380 В.
- Оснащена транспортировочной скобой для удобства перемещения.
- Система автоматической экстренной остановки.
- Имеется складная рукоять с возможностью регулировки по высоте.
- Масса и скорость вращения позволит Вам легко производить качественную черновую и финишную затирку.
- Оснащена колесами для ручной транспортировки.

Технические характеристики:

Характеристики	ЭЗМ-900
Двигатель	АИР 100S2 380 В, 50 Гц
Мощность, кВт	4,0
Диаметр рабочей зоны, мм	945
Скорость вращения лопастей, об/мин	90
Угол наклона лопастей	0-15°
Габариты, мм	1680x970x790
Вес, кг	100

НАШ САЙТ



Затирочный диск
с брекетовым креплением
Ø 900 мм



Затирачные лопасти



Устройство автоматической
остановки «Мертвая рука»

Настраиваемая
рукоять

Блок управления



Завод строительных и промышленных
механизмов ВРК
г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1



Тел.: 8 (495) 225-52-74



sales@gk-vpk.ru



ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74

Офис: Пн-Чт с 9:00 по 18 :00, Пт с 9:00 по 17:00

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Чт с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45

с 13:00 по 14:00 ОБЕД

с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТО:

СТОИМОСТЬ:





ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

АДРЕСА

ОФИСА: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1

ЗАВОДА:

142842, Московская обл., г.о. Ступино,
с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, вл. 102, оф. 5

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ:

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1

Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю


СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84



СХЕМЫ ПРОЕЗДА



НА ЗАВОД



В ОФИС

