

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

РАБОТАЕМ C 2006 ГОДА

БЕНЗИНОВАЯ ВИБРОПЛИТА С ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ HPF-90W

Бензиновые виброплиты с поступательным движением бренда Vibromatic серии HPF-90W, зарекомендовавшие себя как надёжные и эффективные, являются неотъемлемой частью в строительной отрасли.

Виброплиты Vibromatic представляют собой технологический инструмент, обладающий высокой степенью защиты от пыли и влаги, а также усиленной конструкцией и длительным сроком службы.

Используя бензиновые виброплиты с поступательным движением Vibromatic повышенной надежности серии HPF-90W, строительные и производственные предприятия могут быть уверены в надежности и эффективности своего оборудования, что является залогом успешной работы и достижения высоких результатов.


НАШ САЙТ



Технические характеристики:

Характеристики	HPR-90W
Размеры опорной плиты ДхШ, мм	580x500
Сила уплотнения, кН	13,5
Глубина уплотнения, мм	300
Максимальная рабочая скорость, м/мин	20
Объем бака для воды, л	12
- Частота вибрации, Гц	90
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	3,6 (4,8)
Скорость вращения двигателя, об/мин	3600
Объём топливного бака, л	3,1
Масса нетто, кг	90
Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, мм	690x525x615
Рабочие габаритные размеры ДхШхВ, мм	1060x500x900







sales@gk-vpk.ru





ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74 Офис: Пн-Чт с 9:00 по 18 :00, Пт с 9:00 по 17:00

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Чт с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45

с 13:00 по 14:00 ОБЕД

с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные

СТОИМОСТЬ:



ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

АДРЕСА

ОФИСА: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1

ЗАВОДА:

142842, Московская обл., г.о. Ступино, с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, вл. 102, оф. 5

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ:

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1 Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю

СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84




СХЕМЫ ПРОЕЗДА







НА ЗАВОД



В ОФИС

